

FLORESAN PARMAK İZİ TOZLARI ve FIRÇALAR

Görünmez parmak izlerini ortaya çıkarmak için özel olarak geliştirilmiş floresan tozlar ve yüksek kaliteli fırçalar ile etkili, güvenilir ve hassas iz tespiti sağlar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



FLORESAN ETKİ

UV/As blu ışık altında parlak floresan etki göstererek görünmez izleri ortaya çıkarır.



YÜKSEK HASSASİYET

Farklı yüzeylerdeki izleri net ve detaylı olarak belirlemeye yardımcı olur.



ZENGİN RENK SEÇENEKLERİ

Çeşitli zemin renklerine uyum sağlayan toz seçenekleri.



GÜVENİLİR SONUÇ

Profesyonel adli incelemelerde güvenle kullanılan, yüksek kaliteli ürünler.



FLORESAN PARMAK İZİ TOZLARI

ÜRÜN	RENK	MODEL	KULLANIM ÖNERİSİ
SIRCHIE FLUORESCENT POWDER	KIRMIZI	FL 707	Koyu renkli, parlak yüzeylerde yüksek kontrast sağlar.
SIRCHIE FLUORESCENT POWDER	PEMBE	FL 708	Orta tonlu yüzeylerde etkili görünürlük sağlar.
SIRCHIE FLUORESCENT POWDER	SARI	FL 705	Açık renkli yüzeylerde yüksek floresan etki verir.
SIRCHIE FLUORESCENT POWDER	KIRMIZI-TURUNCU	FL 701	Çeşitli yüzeylerde genel amaçlı kullanım için uygundur.
SIRCHIE FLUORESCENT POWDER	KAHVERENGİ	FL 705K	Gözenekli ve dokulu yüzeylerde etkili sonuç verir.
FINGERPRINT LIFTING TAPE	-	-	İzlerin tozla ortaya çıkarıldıktan sonra kaldırılmasını sağlar.

En iyi sonuç için uygun toz rengi, zemin rengine ve ışık kaynağına göre seçilmelidir.

FIRÇALAR

FIRÇA TİPİ	AÇIKLAMA	KULLANIM ALANI
	Yumuşak, doğal kıl yapısı ile tozu yüzeye nazikçe uygular.	Pürüzsüz, parlak ve hassas yüzeylerde kullanılır.
	Sentetik kıl yapısı, tozun yüzeye eşit şekilde dağılmasını sağlar.	Genel amaçlı kullanım için uygundur.

KULLANIM TALİMATI

- 1 Yüzeyi uygun ışık altında (UV / As blu ışık) inceleyin.
- 2 Yüzeye uygun renk tozu seçin.
- 3 Fırçayı hafifçe toza değdirerek fazlalığını alın.
- 4 Yüzeye dairesel veya hafif vuruşlarla uygulayın.
- 5 İzi gözlemleyin, gerekiyorsa farklı toz rengi deneyin.
- 6 İzin tespiti sonrası şeffaf kaldırma bandi ile izi alın.

KULLANIM ALANLARI

- Kriminal olay yeri incelemeleri
- Laboratuvar analizleri
- Adli bilim araştırmaları
- Kamu güvenliği uygulamaları
- Endüstriyel ve özel güvenlik alanları



UV IŞIK ALTINDA FLORESAN GÖRÜNÜM

SAKLAMA KOŞULLARI



15-25 °C arası serin ortamda saklayınız.



Doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

DİKKAT



- Yalnızca harici kullanım içindir.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Tozların solunmamasına dikkat edin.
- Kullanım sonrası kapakları kapatınız.
- Çocukların erişmeyeceği yerde saklayınız.



Profesyonel sonuçlar için doğru toz, doğru fırça ve doğru teknik kullanımı şarttır.